

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННОЙ РУЧНОЙ

ИО-201-1

ТУ 4372-003-49518441-01

ВРЖИ 42118.009 ПС

1. Назначение

Извещатель ИО-201-1 предназначен для включения средств сигнализации и рассчитан на подключение к пультам централизованного наблюдения или приемно-контрольным приборам, которые реагируют на изменение внутреннего сопротивления извещателя в режиме тревоги. В дежурном режиме извещатель выдает импульсный световой сигнал целостности шлейфа на встроенный индикатор. Возврат в дежурный режим производится ключом.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В 12±1,2
- 2.2. Потребляемый ток, мА
- в дежурном режиме, не более 0,03
 - в режиме тревоги 20±2,0
- 2.3. Частота импульсов светового сигнала, Гц 1±0,5
- 2.4. Степень защиты оболочки, IP 42
- 2.5. Габаритные размеры, мм 65x65x30
- 2.6. Масса, кг, не более 0,04
- 2.7. Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур, °С -10...+55
 - относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более 90
 - атмосферное давление, мм рт.ст. 600...800

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).




Рис.1 Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки.

* извещатель, шт.1
* ключ2
* паспорт, шт.1
* упаковка, шт.1

7. Свидетельство о приемке.

Извещатель ИО-201-1 признан годным к эксплуатации.

Зав. № АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск,
ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05
e-mail: info@omelta.ru http://omelta.ru