

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
 «Молния-24-З»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ТУ 4372-019-56433581-2008
 РОСС RU.OC03.H00869 ССПБ.RU.ОП066.В00856



1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-24-З» предназначен для обозначения эвакуационных путей. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	от 20,4 до 27,6
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	35
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➤ рабочая температура, °С	- 30... +55
➤ относительная влажность при + 25 °С, %	90
➤ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.5. Габаритные размеры, мм	304x103x36
2.6. Масса, кг	0,24
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41
2.8. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

3. Комплект поставки.

➤ Оповещатель световой «Молния-24-З», шт.	1
➤ Руководство по эксплуатации, шт.	1
➤ упаковка, шт.	1

4. Подготовка к работе.

- 4.1 Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.
- 4.2 Определить место установки.
- 4.3 Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (звук: красный провод «+», черный провод «-», свет: подключить питание к клеммам).
- 4.4 Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы, диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм!**

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68



По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67
www.arsec.ru