



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-2-12»



ОП066

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 4372-019-56433581-2008
РОСС RU.OC03.H00869 ССПБ.RU.ОП066.В00856

1. Общие указания.

Оповещатель световой «Молния-2-12» двухсторонний предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Согласно п.3.3 СП 3.13130.2009, оповещатель, входящий в состав СОУЭ, должен включаться от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации и пожаротушения на время её сработки. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики.

2.1 Напряжение питания постоянного тока, В	9-13,8
2.2 Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА	40
2.3 Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
• рабочая температура, °С	- 30...+55
• относительная влажность при + 25 ОС, %	90
• атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.4 Габаритные размеры, мм	300x106x30
2.5 Масса, кг	0,4
2.6 Степень защиты оболочки (код IP)	52
2.7 Средний срок службы оповещателя: не менее, лет	5
2.8 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-200	

3. Комплект поставки.

• Оповещатель световой «Молния-2-12», шт.	1
• Руководство по эксплуатации, шт.	1

4. Подготовка к работе.

- 4.1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.
- 4.2. Определить место установки и закрепить изделие на потолок с помощью двух ушек на корпусе или на стену с помощью кронштейна (приобретается отдельно).
- 4.3. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод – «+», темный провод «-»).

5. Правила хранения.

Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем паспорте.

В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу:

ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 «В»

Тел. (3812) 58-44-68



По вопросам приобретения обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru